



В сюжетном режиме “Спорт” (Sports), иногда еще называемом режимом съемки движения (Action), устанавливается целый ряд параметров, позволяющих снимать движущиеся объекты, как, например, ветряки, показанные на рисунке. В этом режиме фотокамера подбирает в первую очередь малую выдержку, чтобы “остановить” движение в кадре. Выдержка — это один из основных параметров настройки экспозиции.



Для четкой фиксации движущихся объектов без размывания опробуйте сюжетный режим “Спорт”, даже если вы не снимаете спортивный сюжет.

В некоторых моделях фотокамер при выборе сюжетного режима “Спорт” устанавливается также ряд других параметров и режимов, облегчающих съемку движущихся объектов. Так, если в вашей фотокамере доступен режим серийной съемки, или непрерывной фиксации, позволяющий зафиксировать несколько изображений подряд одним нажатием кнопки спуска затвора, то фотокамера может автоматически перейти в этот режим из сюжетного режима “Спорт”. Кроме того, в сюжетном режиме “Спорт” вспышка не действует, что может затруднить съемку при слабом освещении. Но в то же время последовательный ряд снимков делается быстрее, поскольку отсутствует задержка на восстановление вспышки между снимаемыми кадрами.

Еще одна важная особенность сюжетного режима “Спорт” заключается в том, что выдержка, достаточная для фиксации движения, выбирается фотокамерой в зависимости от имеющегося количества света и скорости движения объекта съемки. С другой стороны, в снимках движущихся объектов иногда допускается незначительная нерезкость, создающая эффект присутствия движения.